

付属ソフトについて

本紙では、本製品に付属している各ソフトウェアの概要、インストール方法、お問い合わせ先について説明しています。マニュアルとあわせて、本紙もお読みください。

※株式会社バッファローでは、下記の付属ソフトについてのお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。



- **概要**
B's Recorder GOLD BASIC (以降、B's Recorder GOLDと記載します) は、DVD・CDライティングソフトです。DVD-R/RWやCD-R/RWへのデータの保存、音楽CDの作成、DVDやCDのバックアップなどができます。
B's CLiP は、パケットライティングソフトです。フロッピーディスクやMOのように、ファイル単位でのデータの書き込み際に使用します。

- **インストール方法**
簡単セットアップのメニュー(本製品に付属しているCDをパソコンにセットすると起動)からインストールします。また、インストール途中でシリアル番号を入力する画面がありますので、下記の番号を入力してください。

シリアル番号

B's Recorder GOLD :
B's CLiP :

- **使いかた**
ソフトウェアのインストール後、電子マニュアルを参照してください。電子マニュアルは、以下の手順で起動できます。

B's Recorder GOLD:
[スタート]-[(すべての)プログラム]-[B.H.A]-[B's Recorder GOLD BASIC]-[DOC]-[ユーザーズマニュアル]を選択します。

B's CLiP:
[スタート]-[(すべての)プログラム]-[B.H.A]-[B's CLiP]-[ユーザーズマニュアル]を選択します。

- **お問い合わせ先**
お問い合わせ先 **株式会社 ビー・エイチ・エー サポートセンター**
インターネット <http://www.bha.co.jp/support/index.html>
電 話 06-4861-8234
受付時間 月～土 10:00～17:00(夏期・年末年始特定休業日・祝祭日を除く)
FAX 06-6378-3336
ユーザー登録 ユーザー登録ページ <http://cgib.bha.co.jp/>

DVD-RAM ドライバー、フォーマッタ

- **概要**
DVD-RAM ドライバ、フォーマッタ(DVDform) は、本製品でDVD-RAM メディアを使うのに必要です。必ずインストールしてください。DVD-RAM メディアをフォーマットした後、ドラッグ&ドロップ操作でデータを書き込むことができますようになります。

- **インストール方法**
簡単セットアップのメニュー(本製品に付属しているCDをパソコンにセットすると起動)からインストールします。

- **使いかた**
ソフトウェアのインストール後、電子マニュアルを参照してください。電子マニュアルは、以下の手順で起動できます。

[スタート]-[(すべての)プログラム]-[DVD-RAM]-[DVD-RAM ドライバー]-[DVD-RAM ディスクの使い方]を選択します。

- **お問い合わせ先**
「**株式会社 ビー・エイチ・エー サポートセンター**」で行います。上記B's Recorder GOLD BASIC、B's CLiPのお問い合わせ先を参照ください。

DVD-MovieAlbumSE

- **概要**
DVD-MovieAlbumSE は、DVD ビデオレコーディング(DVD-VR)のDVD-RAM メディアの再生、編集ができます。

- **インストール方法**
簡単セットアップのメニュー(本製品に付属しているCDをパソコンにセットすると起動)からインストールします。

- **使いかた**
ソフトウェアのインストール後、電子マニュアルを参照してください。電子マニュアルは、以下の手順で起動できます。

[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Panasonic]-[DVD-MovieAlbumSE]-[オンラインマニュアル]を選択します。

- **お問い合わせ先**
お問い合わせ先 **松下電器株式会社 お客様サポート**
インターネット <http://panasonic.jp/support/cn/index.html>
ユーザー登録 ユーザー登録ページ <http://panasonic.jp/support/cn/index.html>



- **概要**
MyDVD は、オーサリングソフトです。DVキャプチャーからオーサリング、DVD ビデオの作成ができます。またカット編集などの簡単な動画編集もできます。
CinePlayer は、プレーヤーソフトです。DVD ビデオやビデオCDの再生ができます。


- **インストール方法**
インストールは、簡単セットアップのメニュー(本製品に付属しているCDをパソコンにセットすると起動)から行います。

- **使いかた**
ソフトウェアのインストール後、ヘルプを参照してください。ヘルプは、以下の手順で起動できます。

MyDVD:
[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Sonic]-[MyDVD]-[MyDVDの起動]を選択してMyDVDを起動した後、[ヘルプ]ボタン(?)をクリックしてください。

CinePlayer :
[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Sonic]-[CinePlayer]-[CinePlayerの起動]を選択してCinePlayerを起動した後、画面上で右クリックし、[ヘルプ]-[CinePlayer ヘルプ]を選択してください。

- **お問い合わせ先**
お問い合わせ先 **ソニック・ソリューションズ サポートセンター**
インターネット <http://www.sonicjapan.co.jp/support/>
電 話 03-5232-5065
受付時間 月～金 10:00～12:00、13:00～17:00(土日、祝祭日、年末年始を除く)
E-mail 以下のソニックサポートホームページのメールフォームをご利用ください。
<http://www.sonicjapan.co.jp/support/>
ユーザー登録 MyDVD・CinePlayer登録ページ <http://www.sonicjapan.co.jp/register/register.html>
(MyDVD・CinePlayerは、本製品に添付されている、はがきからもユーザー登録できます。)



Adobe、Adobe ロゴ、Acrobat、Photoshop AlbumおよびReaderは、アドビシステムズ社の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

- **概要**
デジタルカメラなどから取り込んだデータを補正したり、整理することができます。
- **インストール方法**
インストールは、簡単セットアップのメニュー(本製品に付属しているCDをパソコンにセットすると起動)から行います。
※Windows98SE/98ではPhotoshop Album Miniを使用することはできません(簡単セットアップのメニューに表示されません)。
- **使いかた**
ソフトウェアのインストール後、ヘルプを参照してください。ヘルプは、以下の手順で起動できます。[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Adobe Photoshop Album Mini]を選択します。Photoshop Album Mini 起動後、メニューから[ヘルプ]-[Adobe Photoshop Album Mini ヘルプ]を選択してください。

- **お問い合わせ先**
アドビシステムズ カスタマーインフォメーションセンター
電話 : 03-5350-0407 ※製品概要や機能説明、アップグレード方法や価格のみの窓口です。
月～金 9:30～17:30(土日、祝祭日、Adobe 社定休日除く)
電話窓口のご利用方法については <http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?2182+001> をご確認ください。
※Photoshop Album 2.0 フル版へアップグレード購入後、製品に添付されている無償サポート(ファーストコールから90日間)をご利用いただけます。
インターネット <http://www.adobe.co.jp/suppot/products/photoshopalbum.html>
Photoshop Album のサポート web サイト(サポートデータベース)

電子マニュアルによっては、パソコンにAdobe社Acrobat Readerがインストールされていないと読めないことがあります。インストールされていないときは、簡単セットアップのメニューから、[Acrobat readerのインストール]を選択し、[開始]をクリックしてください。

困ったときのお問い合わせ先について

付属ソフトについてのご質問は、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。
✕株式会社バッファローでは、付属ソフトに関するお問い合わせは承っておりません。
あらかじめご了承ください。

付属ソフトに関するお問い合わせについて

【お問い合わせの内容の例】

- ソフトウェアの使い方が分からない(書き込み方法、再生のしかた、オーサリング方法、設定方法)
- ソフトウェアのインストールができない。起動しない。正常に動作にしない。
- ソフトウェアのシリアル番号を紛失してしまった。
- ソフトウェアのヘルプやマニュアルの手順で使用できない。
- メディアの書き込み時、読み出し時にエラーメッセージ(競合など)が表示される。
- ソフトウェアの仕様を知りたい。

各ソフトウェアのヘルプやマニュアル、ホームページ(Q&A)をよく読み、再度設定または手順を確認してください。それでも解決しないときは、本紙に記載の各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

ドライブ本体に関するお問い合わせについて

【お問い合わせの内容の例】

- 簡単セットアップが正しく動作しない(簡単セットアップからのインストールができない)。
- ドライブ本体がパソコンに認識されない(マイコンピュータにドライブのアイコンが追加されない)。

付属のマニュアル(「はじめにお読みください」または「ユーザーズマニュアル」)をよく読み、再度設定または手順を確認してください。それでも解決しないときは、別紙「はじめにお読みください」に記載の株式会社バッファローサポートセンターにお問い合わせください。

目的別クイックリファレンス

DVD/CD メディアをコピーするには

- △注意** ・一般に著作権者の許諾なしに市販のメディアを複製することは法律により禁じられています。本製品を使用して複製する際には、オリジナルメディアの使用許諾条件に関する注意事項に従ってください。
- ・プロテクトのかかっている（複製を禁止している）メディアをコピーすることはできません。
- ・2層のメディアや、4.7GB以上の容量のメディアをコピーすることはできません。

コピー元メディア



使用するアプリケーション



書き込むメディア

DVD-R/RW(4.7GB)
DVD+R/RW(4.7GB)

△注意 DVD-Rを使用するときは、4.7GB for General Ver. 2.0規格準拠のメディアを使用してください。

CD-R/RW

読み出せる環境

本製品
DVD-R/RW、DVD+R/RWを再生できる
パソコン(ドライブ)またはDVDプレーヤ


本製品
CD-R/RWを再生できるパソコン
(ドライブ)またはCDプレーヤ

パソコンにあるデータをバックアップするには


書き込むメディアがDVD-RAMかどうかで、使用するソフトウェアが異なります。

用意するデータ

データを保管用、配布用として
バックアップしたいとき



使用するアプリケーション



書き込むメディア

DVD-R/RW(4.7GB)
DVD+R/RW(4.7GB)

△注意 DVD-Rを使用するときは、4.7GB for General Ver. 2.0規格準拠のメディアを使用してください。

CD-R/RW

読み出せる環境

本製品
DVD-R/RW、DVD+R/RWを読み出せる
パソコン(ドライブ)

本製品
CD-R/RWを読み出せるパソコン
(ドライブ)

データを保管用として
バックアップしたいとき



DVD Form

付属のDVDFormでDVD-RAMメディアをフォーマット後、エクスプローラ上でマウスのドラッグ&ドロップ操作でデータを書き込みすることができます。

メモ DVD-RAMドライバー、フォーマットインストール後、ドライブアイコンを右クリックして表示されるメニューから[フォーマット]を選択すると、DVDFormが起動できます。

DVD-RAM

メモ メディアのフォーマット形式
・UDF1.5形式(推奨)
・FAT32形式

本製品
DVD-RAMを読み出せるパソコン
(ドライブ)

DVD-Video/Video CDを作成、再生するには

用意するデータ

・テレビ、ビデオ、ビデオカメラの映像
※別途インターフェース/ケーブルを用意し、パソコンに接続してください。

・素材データ(動画ファイル・静止画ファイル・音声ファイル)

・MyDVDで作成したDVD-Video/Video CDメディア

・DVDビデオレコーダで録画したDVD-R/RW/RAMメディア

△注意 CPRM(著作権保護方式)を含んだメディアの読み込み、再生はできません。

使用するアプリケーション



付属のMyDVDで次の作業を行います。

- ①映像をパソコンへ取り込みます(キャプチャ)。
- ②動画を編集(カット、トランジション追加、フィルタ加工、テキスト追加)します。
- ③メニューの作成(オーサリング)を行います。
- ④メディアへの書き込みを行います。

メモ Sonic社のOpenDVD技術により、MyDVDにより作成されたDVD-Video/Video CDは、再度編集可能なデータとして読み出すことができます。

WindowsMe/98SEをお使いの場合、MyDVDで基本的な編集(カット編集など)をすることはできませんが、トランジション追加、フィルター加工、テキスト挿入など高度な編集はできません(WindowsXP/2000ではできます)。高度な編集をしたいときは、下記のソニック・ソリューションズのホームページから動画編集ソフト**ShowBiz**をダウンロード(無償)してください。

書き込むメディア

DVD-Video作成時

DVD-R/RW(4.7GB)
DVD+R/RW(4.7GB)

△注意 DVD-Rを使用するときは、4.7GB for General Ver. 2.0規格準拠のメディアを使用してください。

Video CD作成時

CD-R/RW

読み出せる環境

本製品(※1)
※1 付属の**CinePlayer**で再生します。
DVD-R/RW、DVD+R/RWを再生できるパソコン(ドライブ)(※2)または**DVDプレーヤ**
プレイステーション2(※3)
※2 別途DVD再生ソフトウェアをご用意ください。
※3 DVDプレーヤのバージョンが2.02以降で無いと正常に再生できないことがあります。

本製品(※1)
※1 付属の**CinePlayer**で再生します。
CD-R/RWを再生できるパソコン(ドライブ)(※2)または**VideoCDプレーヤ**
※2 別途Video CD再生ソフトウェアをご用意ください。

DVDビデオレコーディング(DVD-VR)のDVD-RAMを編集、コピー、再生するには

用意するデータ


DVDビデオレコーダで録画したDVD-RAMメディア



△注意 CPRM(著作権保護方式)を含んだメディアの読み込み、再生はできません。

使用するアプリケーション

編集時



コピー時



書き込むメディア

DVD-RAM

メモ メディアのフォーマット形式
・UDF2.0形式

メモ DVD-RAMドライバー、フォーマットインストール後、ドライブアイコンを右クリックして表示されるメニューから[フォーマット]を選択すると、DVDFormが起動できます。

読み出せる環境

本製品(※1)
※1 付属のソフトウェア **DVD-Movie AlbumSE、CinePlayer**で再生します。
DVDビデオレコーダ
DVD-RAMを再生できるパソコン(ドライブ)(※2)
※2 別途DVD-VR再生ソフトウェアをご用意ください。

音楽CDを作るには

用意するデータ

オリジナルWAVEファイル、MP3ファイル

使用するアプリケーション



書き込むメディア

CD-R/RW

読み出せる環境

本製品
CD-R/RWを再生できるパソコン
(ドライブ)またはCDプレーヤ